

Betaalpincode

Standaard is deze ingesteld op 0000. Wij adviseren deze pincode te wijzigen. Dit kan je eenvoudig doen via het menu van de interactieve tv-ontvanger. Ga naar Menu > Instellingen > Betaalpincode.

Pincode ouderlijk toezicht

Om toegang te krijgen tot de Erotheek moet je de pincode ouderlijk toezicht invoeren. Met de pincode ouderlijk toezicht beperk je de toegang van minderjarigen tot zenders, films en series met een hogere leeftijdsclassificatie (vanwege geweld, grof taalgebruik of erotiek).

Je kan het ouderlijk toezicht eenvoudig activeren met de pincode 1234. Wij adviseren je ook deze pincode te wijzigen. Na de activatie is de leeftijd standaard ingesteld op 16 jaar. Je kan dit zelf aanpassen naar een leeftijd tussen de 1 en 18 jaar. Dit kan je ook eenvoudig doen via het menu van de interactieve tv-ontvanger. Ga naar Menu > Instellingen > Ouderlijk toezicht. **Let op:** dit is een andere pincode dan de betaalpincode en deze moet je apart wijzigen.

Films & Series

Via de afstandsbediening kan je eenvoudig films en series selecteren. Je vindt de films en series via het menu van de interactieve tv-ontvanger. Ga naar Menu > Films & Series. Heb je een leuke film of serie gevonden die je graag wilt gaan kijken? Kies dan voor 'Huur Film'. Om de film of serie te betalen moet je gebruikmaken van je betaalpincode (zie hierboven).

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je alles-in-een-provider.



INTERACTIEVE TV

Installatiehandleiding
interactieve tv-ontvanger
M7 MZ-101



Canal Digitaal® is een merk van M7 Group S.A. | Gevestigd Rue Albert Borschett e 2, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg | B 148.073 | Vestigingsvergunning n° 00143760/1

AANSLUITEN INTERACTIEVE TV-ONTVANGER

Sluit de kabels aan

Let op!

Zorg ervoor dat je internet werkt en je modem aanstaat voordat je verdergaat met het aansluiten van de interactieve tv-ontvanger.

Tv-ontvanger aan/uit



Deze uitgang kan worden gebruikt voor een extern geluidssysteem (optioneel). De hiervoor benodigde kabels zijn niet meegeleverd.



TV

Sluit de HDMI-kabel aan op je tv en op de HDMI-ingang van de interactieve tv-ontvanger. Stem je tv af op het HDMI-kanaal waarin je zojuist de kabel hebt gestoken.



Modem

Sluit de LAN-kabel aan op de LAN-poort (RJ45) van je modem en de LAN-ingang van de interactieve tv-ontvanger.



Voedingsadapter

Sluit de stroomadapter aan op de interactieve tv-ontvanger en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

* **Let op:** de USB-ingang is niet actief.



In gebruik nemen van de interactieve tv-ontvanger

Nadat je de interactieve tv-ontvanger hebt aangesloten en aangezet (met de knop achter op de interactieve tv-ontvanger) zie je een rood lampje op de voorkant van het apparaat. Druk nu op de STB-knop op de afstandsbediening om de interactieve tv-ontvanger uit de stand-bystand te halen. Het rode lampje zal blauw worden. Volg nu de instructies op je televisiescherm om de installatie te voltooien.

GEBRUIK AFSTANDSBEDIENING

Met de bijgeleverde afstandsbediening kan je zowel de interactieve tv-ontvanger als je tv bedienen. Na het instellen van de afstandsbediening kan je hiermee:

1. de tv aan- en uitzetten;
2. het volume regelen;
3. het bronsignaal selecteren (gebruik hiervoor de AV-knop, de navigatieknoppen en de OK-knop).

De afstandsbediening instellen

1. Zoek het merk van je tv en het corresponderende nummer in de lijst die hieronder staat.
2. Zet je tv aan.
3. Houd de OK-knop en de rode selectieknop samen ingedrukt totdat de knop TV twee keer knippert.
4. Houd het corresponderende nummer (b.v. 7 voor Samsung) ingedrukt totdat je tv uitgaat.
5. Je afstandsbediening is nu klaar voor gebruik.

De 'Handleiding universele afstandsbediening' vind je op canaldigitaal.nl/downloads onder het kopje **Handleidingen televisie**.

Merk tv	Nummer
Grundig	1
Hitachi	2
JVC	3
LG	4
Panasonic	5
Philips	6
Samsung	7
Sharp	8
Sony	8
TCL	9
Thomson	9
Toshiba	0